

Контроллер для управления беспроводными точками доступа GW8-100 V3.0



Паспорт. Технические характеристики

1. Краткое описание

GW8-100 V3.0 – контроллер для централизованного управления точками доступа. Шлюз GW8-100 V3.0 нового поколения поддерживает сеть IPV6. Благодаря 5* 10/100/1000 Мбит / с портам передачи данных RJ45, поддерживающим технологии PPPoE, динамического IP, статического IP, L2TPANDPPPTACCESS, он может адаптироваться к различным распространенным методам широкополосного доступа, таким как ADSL, оптоволокно, широкополосная связь в жилых помещениях. Поддержка управления облачной платформой обеспечивает удаленный доступ к интерфейсу шлюза в режиме реального времени

2. Технические характеристики

TODAAIR	GW8-100 V3.0
Центральный Процессор	Single-core 880MHz, MIPS
Память	DDR3 256Mb
Сетевые порты	5xRJ45 10/100/1000 ; 1xConsole Port
Конечных пользователей	До 100
Питание, В	12В 1,5А
Потребление, Вт	до 5Вт
Диапазон рабочих температур, °С	-30°С ~ +50°С
Размеры	135*107*45мм
Вес	0,4 кг.

3. Комплектность изделия

Наименование	Кол-во
Контроллер	1
Блок питания	1
Кабель питания	1
Паспорт изделия	1
Упаковка	1

Приобретая точку доступа, проверьте его комплектность.

Внимание! После покупки оборудования претензии по некомплектности не принимаются!

4. Общие рекомендации по установке.

Выберите подходящее место установки или шкаф в соответствии со способом установки контроллера. При установке контроллера необходимо использовать подходящие аксессуары для монтажных отверстий и винты. Запрещается устанавливать контроллер при включенном питании. Контроллер предназначен для работы только в помещении, не используйте его на улице. Перед использованием снимите все защитные наклейки, не

блокируйте вентиляционные отверстия. Выбирайте для установки место вдали от источников воды и влаги, тепла и прямых солнечных лучей. При настенной установке используйте крепеж, соответствующий по размерам и прочности, способный выдержать четырёхкратный вес контроллера.

5. Сборка и подключение.

На ПК должен быть установлен IP-адрес в качестве автоматического доступа или статический IP-адрес: 192.168.11.x (x 2-254, убедитесь, что он не будет конфликтовать с другими IP-адресами в сети). Введите 192.168.11.1 (IP-адрес шлюза по умолчанию) в адресной строке браузера. Отобразится страница входа, имя пользователя по умолчанию: admin, пароль: admin, нажмите «Войти», чтобы войти на административную страницу. На странице входа доступны варианты на китайском и английском языках. Вы также можете изменить языковые параметры с помощью правой верхней кнопки после страницы входа. Далее произведите настройки конфигурации шлюза согласно вашей задаче. Подключите кабель вашего шлюза к порту LAN роутера. Более подробная информация по настройке роутера с использованием его веб-интерфейса размещена на нашем сайте www.kroks.by.

6. Гарантийные обязательства.

Компания ООО «Крокс Бай» гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента покупки. В течение этого срока уполномоченный представитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченным представителем.

Изготовитель не несет никакой гарантийной, юридической и финансовой ответственности за последствия, которые могут возникнуть при передаче или продаже оборудования третьим лицам без оказания услуг по установке, а также при самостоятельном (неквалифицированном) внесении изменений конечным потребителем в установленное. Товар сертифицирован.

7. Информация по технике безопасности

- Перед использованием снимите все защитные наклейки с оборудования, не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Выбирайте для установки место вдали от источников воды и влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
- Не эксплуатируйте оборудование в тесном замкнутом пространстве. Обеспечьте свободный доступ к адаптеру питания.
- Точку доступа следует использовать в местах с температурой от -30 до +65 градусов по Цельсию.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте.
- Не используйте точку доступа там, где использование беспроводных устройств запрещено.

- Используйте адаптер питания с номиналом указанным в данном руководстве.
- Точка доступа не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИХ ВСКРЫТЬ.
- При настенной установке используйте крепеж, соответствующий по размерам и прочности, способный выдержать четырёхкратный вес оборудования
- Не прокладывайте кабель для подключения к локальной сети на открытом воздухе, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Если вы хотите утилизировать оборудование, соблюдайте местные правила по охране окружающей среды.

Дата продажи _____ Продавец _____
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен _____
(подпись покупателя)

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: JIANGMEN TODAIR ELECTRONIC CO., LTD