

## Точка доступа IN1335KYW-H V3.0



### Паспорт. Технические характеристики

#### 1. Краткое описание

IN1335KY-H V3.0 — беспроводная точка доступа, поддерживающая протоколы IEEE 802.11 b/g/n/ax, максимальная скорость 867 Мбит/с для 5,8Г и 300 Мбит/с для 2,4Г. Подходит для крупных проектов таких как отели, фабрики, торговые центры, компании и т.д. Поддержка управления через Web интерфейс и приложение

#### 2. Технические характеристики

TODAair	IN1335KYW-H V3.0
Центральный Процессор	MT7621AN+MT7905DN+MT7975DN
Память	DDR2 128Mb
Беспроводные частоты	2.4G (2412~2462Mhz) / 5.8G (5180~5825Mhz)
Мощность усиления	от 1 до 20 dBi
Антенна беспроводной сети	4x 3dBi
Полоса канала передачи	2.4G 20,40Mhz / 5G 20,40,80Mhz
Сетевой порт	2xRJ45 10/100/1000 Base-TX (LAN+WAN)
Поддержка сетевого протокола	IEEE802.11a,IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b,IEEE802.3u, IEEE802.3af1
Питание, В	POE DC 48В (POE-инжектор в комплект не входит), DC 12В, 1,5А
Потребление, Вт	до 15Вт
Диапазон рабочих температур, °С	-30°С ~ +65°С
Размеры	160*160*35мм
Вес	0,5 кг.

#### 3. Комплектность изделия

Наименование	Кол-во
Точка доступа	1
Монтажный комплект (крепление, 2 винта, 2 резиновые заглушки)	1
Паспорт изделия	1
Упаковка	1

Приобретая точку доступа, проверьте его комплектность.

**Внимание!** После покупки оборудования претензии по некомплектности не принимаются!

#### 4. Общие рекомендации по установке.

Препятствия на пути распространения Wi-Fi сигнала ухудшают качество связи. Поэтому располагайте точку доступа так, чтобы сигнал проходил через минимальное количество стен и деталей интерьера. Размещение точки доступа на высоте 1,5 м от уровня пола обеспечивает максимальную площадь покрытия Wi-Fi сигналом. Не устанавливайте точку доступа вблизи источников тепла и в местах с плохой вентиляцией. Нежелательно размещать роутер возле приборов, работающих на частотах близких к 2400 МГц и создающих электромагнитные помехи (СВЧ-печи, беспроводные радиотелефоны, bluetooth-устройства, беспроводные клавиатуры и мыши). Во время установки контролируйте уровень сигнала при помощи специальных приложений для телефонов и планшетов.

## 5. Сборка и подключение.

Подключите кабель вашего роутера к порту WAN точки доступа. Убедитесь, что точка доступа получает питание. Для настройки точки доступа введите в адресной строке вашего браузера IP-адрес роутера: 192.168.1.1 и нажмите клавишу Enter. Для входа в веб-интерфейс точки доступа используйте данные с наклейки устройства. Произведите дополнительные настройки роутера через веб-интерфейс. Более подробная информация по настройке роутера с использованием его веб-интерфейса размещена на нашем сайте [www.kroks.by](http://www.kroks.by).

## 6. Гарантийные обязательства.

Компания ООО «Крокс Бай» гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента покупки. В течение этого срока уполномоченный представитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченным представителем.

Изготовитель не несет никакой гарантийной, юридической и финансовой ответственности за последствия, которые могут возникнуть при передаче или продаже оборудования третьим лицам без оказания услуг по установке, а также при самостоятельном (неквалифицированном) внесении изменений конечным потребителем в установленное. Товар сертифицирован.

## 7. Информация по технике безопасности

- Перед использованием снимите все защитные наклейки с оборудования, не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Выбирайте для установки место вдали от источников воды и влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
- Не эксплуатируйте оборудование в тесном замкнутом пространстве. Обеспечьте свободный доступ к адаптеру питания.
- Точку доступа следует использовать в местах с температурой от -30 до +65 градусов по Цельсию.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте.
- Не используйте точку доступа там, где использование беспроводных устройств запрещено.
- Используйте адаптер питания с номиналом указанным в данном руководстве.
- Точка доступа не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИХ ВСКРЫТЬ.
- При настенной установке используйте крепеж, соответствующий по размерам и прочности, способный выдержать четырёхкратный вес оборудования
- Не прокладывайте кабель для подключения к локальной сети на открытом воздухе, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Если вы хотите утилизировать оборудование, соблюдайте местные правила по охране окружающей среды.

Дата продажи \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: JIANGMEN TODAIR ELECTRONIC CO., LTD